

# AP - STAZIONI E ANGOLI DI TRASFERIMENTO

## Index number and cam transfer angles

Stazioni	Profili camma	Angolo di camma impegnato per il movimento								
<i>Stations</i>	<i>Cam profiles</i>	<i>Cam rotation angle performing the transfer movements</i>								
		90	120	150	180	210	240	270	300	330

1	1												
2	1												
3	1												
4	1												
6	1												
8	1												

-  *Advised displacement angle*
-  *Available standard displacement angles*