

STAZIONI E ANGOLI DI TRASFERIMENTO

Index number and cam transfer angles

Divisioni Stations	Divisore Indexer	Profili camma Cam profiles	Angoli impegnati per lo spostamento Cam rotation angle performing the transfer movements																			
			90	120	150	180	210	240	270	300	315	330										
2	1	T 10																				
		T 15																				
		T 25																				
		T 35																				
		T 55																				
		T 65																				
		T 75																				
		T 95																				
		T105																				
		T 10																				
T 15																						
T 25																						
T 35																						
T 55																						
T 65																						
T 75																						
T 95																						
T105																						
T 10																						
T 15																						
T 25																						
T 35																						
T 55																						
T 65																						
T 75																						
T 95																						
T105																						
T 10																						
T 15																						
T 25																						
T 35																						
T 55																						
T 65																						
T 75																						
T 95																						
T105																						

Divisioni Stations	Divisore Indexer	Profili camma Cam profiles	Angoli impegnati per lo spostamento Cam rotation angle performing the transfer movements																		
			90	120	150	180	210	240	270	300	315	330									
8	1	T 10																			
		T 15																			
		T 25																			
		T 35																			
		T 55																			
		T 65																			
		T 75																			
		T 95																			
		T105																			
		T 10																			
T 15																					
T 25																					
T 35																					
T 55																					
T 65																					
T 75																					
T 95																					
T105																					
T 10																					
T 15																					
T 25																					
T 35																					
T 55																					
T 65																					
T 75																					
T 95																					
T105																					
T 10																					
T 15																					
T 25																					
T 35																					
T 55																					
T 65																					
T 75																					
T 95																					
T105																					

ELEVATO NUMERO DI DIVISIONI MECCANICHE

USANDO UNITA' COMBinate E' POSSIBILE OTTENERE FINO A 540 DIVISIONI MECCANICHE FISSE; SU RICHIESTA UN NUMERO MAGGIORE. SI PREGA DI PRENDERE CONTATTO CON IL SERVIZIO TECNICO **AUTOROTOR**

HIGH NUMBER OF MECHANICAL INDEXES

Combined index drives allow to get up to 540 mechanical index positions, more if necessary. Please contact **AUTOROTOR** technical service.

STAZIONI E ANGOLI DI TRASFERIMENTO

Index number and cam transfer angles

Divisioni Stations	Divisore Indexer	Profili camma Cam profiles	Angoli impegnati per lo spostamento <i>Cam rotation angle performing the transfer movements</i>																			
			90	120	150	180	210	240	270	300	315	330										
16	T 10	2																				
	T 15																					
	T 25	1																				
	T 35																					
	T 55																					
	T 65																					
	T 75																					
	T 95																					
	T105																					
	T 10		2																			
T 15																						
T 25	1																					
T 35																						
T 55																						
T 65																						
T 75																						
T 95																						
T105																						
T 10		2																				
T 15																						
T 25	1																					
T 35																						
T 55																						
T 65																						
T 75																						
T 95																						
T105																						
T 10		2																				
T 15																						
T 25	1																					
T 35																						
T 55																						
T 65																						
T 75																						
T 95																						
T105																						
T 10		2																				
T 15																						
T 25	1																					
T 35																						
T 55																						
T 65																						
T 75																						
T 95																						
T105																						

Divisioni Stations	Divisore Indexer	Profili camma Cam profiles	Angoli impegnati per lo spostamento <i>Cam rotation angle performing the transfer movements</i>																				
			90	120	150	180	210	240	270	300	315	330											
28	T 10																						
	T 15																						
	T 25	2																					
	T 35																						
	T 55																						
	T 65																						
	T 75																						
	T 95																						
	T105																						
	T 10		3																				
T 15																							
T 25	2																						
T 35																							
T 55																							
T 65																							
T 75																							
T 95																							
T105																							
T 10		3																					
T 15																							
T 25	2																						
T 35																							
T 55																							
T 65																							
T 75																							
T 95																							
T105																							

- Angoli di camma realizzabili**
Feasible cam transfer angles
- Angoli di camma realizzabili con controllo tecnico AUTOROTOR**
Feasible cam transfer angles under AUTOROTOR technical supervision